



Důležité pokyny

1. Abyste ze své skříňky vytěžili maximum, pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
2. Uživatel je zodpovědný za správné používání skříňky v souladu s pokyny.
3. V případě závady se ihned obraťte na svého prodejce.
4. Umístěte skříň do suché a dobře větrané místnosti.
5. Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
6. Poznámka: Všechny elektrické spotřebiče mohou být nebezpečné.
7. Neskladujte ve skříni výbušné látky, jako je plyn, benzín, éter a podobné.
8. Při výrobě nebyl použit žádný azbest ani freony.
9. Kompresorový olej neobsahuje PCB.



POUZE PRO SPOTŘEBIČE S CHLADIVEM R290/R600a!

Tento spotřebič obsahuje hořlavé chladivo, proto zajistěte dobré větrání v okolí spotřebiče. Při odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení, mohlo by dojít k úniku chladicího systému. Uvnitř chladicího prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče.


Jakékoli opravy spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný technik (EN 60335-2-89: 2010).

Vybalení a nastavení

Vyměňte skříň z obalu a palety.

Dvě přední kola jsou vybavena brzdami pro zajištění stability. Viz obr. 1.1.

Obr. 1.1



Připojení k elektrické síti

Skříň je určena pro připojení k napětí 220–240 V/50 Hz. Připojte k elektrické síti pomocí snadno přístupné zásuvky.

Tento spotřebič vyžaduje dodatečnou ochranu v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí. To platí i v případě výměny stávající rozvaděče, který neměl dodatečnou ochranu. Dodatečná ochrana je zajištěna v budovách postavených po 1. dubnu 1975, pokud byl instalován jistič HFI, který chrání síťovou zásuvku, ke které je rozvaděč připojen.

Pokud se jedná o tříkolíkovou zásuvku, musí být v obou výše uvedených scénářích použita tříkolíková zástrčka se žlutým a zeleným zemnicím vodičem připojeným k zemnici svorce (označené).

Pokud je zásuvka dvoukolíková, je potřeba pouze dvoukolíková zástrčka. Pokud si zástrčku instalujete sami, ustráhněte zelenožlutý zemnicí vodič co nejblíže k tělu zástrčky.

Ve všech ostatních případech doporučujeme, aby autorizovaný elektrikář zkontroloval, jaký způsob je nejlepší pro zajištění dodatečné ochrany rozvaděče. Pokud budova, ve které má být rozvaděč instalován, nemá dodatečnou ochranu, požádejte elektrikáře o instalaci jističe PFI nebo HPFI.

Uvedení do provozu

Před použitím skříňku očistěte. Viz část o údržbě.


Důležité upozornění:

Pokud skříň během přepravy ležela, počkejte 2 hodiny před spuštěním.

Větrání

Ujistěte se, že kolem mrazničky je volný prostor pro větrání kompresoru.


NEZAKRÝVEJTE větrací mřížky!



Max. kapacita linky

Skříňka má uvnitř vyznačenou rysku, která označuje maximální úroveň, po kterou ji lze naplnit.

Viz obr. 1.2.



Zámek

Skříň má zámek, který lze namontovat na víka. Viz obr. 1.3.

Obr. 1.3



Termostat

Termostat se nachází v prostoru kompresoru. Viz obr. 1.4.

Obr. 1.4




Tovární nastavení termostatu: cca -20 °C.

Termostat lze nastavit v rozsahu od -14 °C do -24 °C. Otáčením ve směru hodinových ručiček snižujete teplotu.

Teploměr:

Skříň je vybavena teploměrem, který ukazuje vnitřní teplotu. Viz obr. 1.5.

Obr. 1.5




Rozmrazování

Odmrazujte dle potřeby. Pro odmrazení odpojte zařízení od elektrické sítě, vyjměte vypouštěcí zátku ve spodní části a otevřete vypouštěcí ventil. Viz obr. 2.0.

Nechte víčka otevřená.

K odstranění ledu zevnitř použijte dodanou plastovou škrabku. NIKDY nepoužívejte ostré předměty ani nože.

Obr. 2.0



Umístěte pod ventil nádobu na zachycení roztavené vody.

PAMATUJTE! Po odmrazení vždy nasadte vypouštěcí zátku a uzavřete ventil.

Údržba

Odpojte skříň od elektrické sítě.

Pravidelně čistěte. Čistěte vnější i vnitřní stranu skříně jemným čistícím prostředkem. Důkladně osušte.

NEPOUŽÍVEJTE čistící prostředky, které obsahují chlór, sloučeniny chlóru nebo jiné agresivní látky, které mohou způsobit poškození.

Vyčistěte větrací mřížku vysavačem nebo tvrdým kartáčem.

Nestříkejte vodu do prostoru kompresoru, abyste zabránili zkratu a poškození elektrických součástí.

Servis

Chladicí systém je hermeticky uzavřený a nevyžaduje servis, pouze čištění.

V případě poruchy zkontrolujte připojení k elektrické síti a pojistkové skupiny.



Pokud závadu nelze najít, obraťte se na prodejce. Při kontaktování prodejce vždy uveďte typ skříně a sériové číslo. Viz typový štítek umístěný na levé straně skříně.

Likvidace




Chladicí spotřebiče vždy likvidujte s ohledem na životní prostředí. Ověřte si místní předpisy pro likvidaci. Mohou existovat zvláštní požadavky a podmínky.



Montáž skleněné desky





- A: Hliníkový profil
- B: Přední sklo
- C: Silikonové těsnění
- D: Boční sklo
- E: Skleněný zámek
- F: Samořezný šroub
- G: Samovrtný šroub
- H: Mosazná podložka
- I: Plastová podložka
- J: Chromovaný kryt
- K: Držák na sklenice, levý
- L: Držák na sklenice, pravý





Vložte šroub (F) do podložky (H), vložte podložku (I) do bočního skla a sestavte hliníkový profil (A) a boční sklo (D).

Na všechna připojení našroubujte krytku (J).




Odstraňte ochrannou fólii ze silikonového těsnění (C) a připevněte těsnění na přední sklo (B).



Vložte přední sklo do hliníkového profilu a otočte celou skupinu dnem vzhůru.



Vložte skleněnou desku do skleněného kanálu. Připevněte držáky skla (H) a (L) pomocí šroubů (G).



Namontujte skleněné zámky (E) pomocí šroubů (G).